



Rollox-Schiene

Rollladenkästen abdichten ohne Ausbau des Rollo-Kasten:

Bevor du die Führungsschiene befestigst, prüfe sorgfältig, ob der Untergrund für eine Verklebung geeignet ist.

Achtung: die Rollox-Schiene ist nicht für alle Rollläden geeignet. Die Einbausituationen vor Ort sind sehr unterschiedlich. Problematisch können unter anderem solche mit elektrischem Antrieb sein, etwa auf Grund eines zu schwachen Motors. Überprüfe sorgfältig die Gegebenheiten vor Ort.

Mache sicherheitshalber einen Test vor dem endgültigen Einbau. Wir stellen dir kostenlos Muster zur Verfügung. Es gibt zwei Breiten.

Für falsch eingebaute Rollox-Schienen und deren Folgen übernehmen wir keine Gewähr

■ Verklebung im Rolladenkasten, Abb. 1

■ Verwende eine Alu-L-Winkel-Schiene:

Wenn der Untergrund nicht zum Verkleben der Führungsschiene geeignet ist...

■ Wenn der Spalt zwischen der Laibung oben/Sturz und dem Rollladenpanzer zu eng oder zu weit ist...

Verfahre wie auf den Abbildungen 2, 3, und 4

Der optimale Abstand zum Rollladenpanzer kann in solchen Fällen mit einer **Alu-L-Winkel-Schiene** erreicht werden. Alu-L-Winkelschienen sind in jedem Baumarkt erhältlich. Je nach Belieben kann die Schiene verschraubt oder mit einem Montage-Industriekleber angebracht werden.

dollex.de

Dollex.Dichtungen GmbH
Dichtung für Fenster und Türen und Vieles mehr...
Klemmschutzsysteme für Türen

Neidenburger Straße 6, 28207 Bremen
04 21-37 94 166 - 0, Fax: 04 21-37 94 166 - 20
info@dollex.de, www.dollex.de